

4G 公网对讲机

- 网络支持:
- 移动4G模式
- 全国对讲

○ 单呼.群呼

○ 来话回放

○ 语音播报

○ 静音切换

○ 键盘锁

○ 按键灯

电信4G模式

联通4G模式

○ 一键对讲

○ 大容量电池

○ 对讲提示音

○ 亮屏时间设置

○ LED屏显示

○ 集群对讲机的各项业务

○ 群组\成员/好友快捷设置
- ## 使用说明书
- # MANUAL
- ### 权利声明
- 未经本公司事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发、和存储本使用手册中的任何内容。

本着不断完善、持续发展的原则，本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的任何产品进行修改和改进的权力。

无论在何种情况下，本公司均不对任何数据或其他方面的损失，或任何特殊事件、意外造成的直接或间接的损坏承担任何责任。

本手册的内容按原样提供。除非适用的法律另有规定，否则不对其准确性、可靠性或内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的实用性的保证。本公司保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本使用手册的权力。

本公司拥有对本手册的最终解释权。
- ### 欢迎使用 公网对讲机
- #### 整机配件
- 请小心从包装箱内取出对讲机。我们建议您在废弃包装材料之前确认一下箱内是否有下列物品。若有任何物品在搬运中丢失或损坏，请立即向送货人提出索赔。
- #### 随带的附件
- | 物 品 | 单 位 | 数 量 |
|-------|-----|-----|
| 主机 | 部 | 1 |
| 充电器 | 套 | 1 |
| 锂电池 | 块 | 1 |
| 背夹 | 个 | 1 |
| 使用说明书 | 本 | 1 |
| 挂绳 | 条 | 1 |
| 合格证 | 张 | 1 |
- #### 温馨提示
- 为了防止起火或受伤害，请用原厂锂电池充电器进行充电。
- ### 基本操作
-
- #### 功能按键说明
- | 按键 | 图标 | 备注 |
|--------|----|--------------|
| 菜单/确认 | | 不同机型请按相对应的图标 |
| 返回/开关机 | | |
| 左键 | | 不同机型请按相对应的图标 |
| 右键 | | 不同机型请按相对应的图标 |
- 注意: 1.天线 GPS 开关旋钮 手电筒 指示灯 USB接口 麦克风 扬声器，具体位置详见机器实物。
- #### 群组和群组成员/好友快捷键设置/操作步骤如下:
- 首先进入“群组”“成员列表”或“好友列表”，选择所需要设置群组或群组成员或好友，长按【侧键一】设置快捷进入某个群组频道或成员单呼，设置成功后语音提示“侧键快捷已设置”。
 - 快捷键设置成功后，在待机状态下长按【侧键一】进入设置功能。
- #### 指示灯说明
- | 主机状态 | 指示灯状态 | 时间 |
|------------|--------|---------------|
| 登入时或登录失败 | 绿灯快闪 | 亮 0.5S 灭 0.5S |
| 登入成功守候时信号弱 | 红灯慢闪 | 亮 0.5S 灭 3.5S |
| 发起通话状态 | 红灯常亮 | |
| 接收话音状态 | 绿灯常亮 | |
| 低电 | 红绿灯同时亮 | |
| 登录成功守候状态 | 绿灯慢闪 | 亮 0.5S 灭 3.5S |
- #### 状态栏图标说明
- | | | |
|--------|--|--------------|
| 信号强度指示 | | 信号强度。 |
| 电池电量 | | 表示的电池电量依次减少。 |
| 呼入 | | 表示来话呼进来。 |
| 呼出 | | 表示本对讲机呼出。 |
| 静音 | | 表示对讲机静音状态。 |
| 锁键盘 | | 表示当前锁键盘状态。 |
- #### 设备USB接口（写号说明）
- 使用USB线连接设备与电脑端,配合厂家的写号软件，可以设置本机的信息(账户名,密码等)。
- #### 充电须知1
- 将连接好适配器的数据线插进设备USB孔。
 - 确认USB数据线及设备USB接触点接触可靠。
 - 充电开始设备指示灯红灯亮起，充电后绿灯亮起。
 - 在对锂电池充电饱和亮绿灯后，请将USB线拔出以免损坏电池。
- #### 充电须知2
- 将锂电池或装锂电池的对讲机插在充电座上。
 - 确认锂电池与充电端子接触正常。
 - 充电开始红灯亮起，充电后绿灯亮起。
 - 在对随带的锂电池充电充饱亮绿灯后，请将锂电池从座充拿下以免损坏电池。
- 充电套装有适配器+USB线+充电座。
 - USB线连接设备USB端，配合适配器或充电宝即可实现充电。
 - 电池充电触片端插在充电座上，USB线一端连接充电座，另一端连接适配器或充电宝即可实现充电。
- # WARRANTY CARD

保修卡
- #### 使用说明
- 本保修卡由顾客保存作为保修凭证，遗失不补。
 - 本卡必须由销售点盖章及填写日期方能生效。
 - 本卡不得涂改，请确认保修卡系列号与购买机器在号码相符，否则无效。
 - 在正常使用情况下，产品主机 12 个月以内予以保修，电池、充电器 6 个月内予以保修，天线、背夹、车充、借电器等配件属于易耗品，不在保修范围内。
 - 用户可选下列途径得维修服务：
 - 在原购物处理
 - 我司在当地特约维修点。
- 机 型:
- 系 列 号:
- 销 售 商:
- 用 户 名:
- 地 址:
- 购买日期:
- 联系电话:
- 邮 编:
-
- #### 常见的故障与排除方法
- 使用过程中出现故障，可尝试使用“故障排除方法”，进行相应的操作。如果问题依旧存在，请与经销商联系。
- | 问题 | 可能原因 | 故障排除方法 |
|---------|----------|-------------------------------------|
| 不能开机 | 电池电量不足 | 给电池充电或更换电池后再开机 |
| | 手机卡故障 | 检查或更换手机卡 |
| 待机时间不足 | 电池性能下降 | 更换电池 |
| | 天线接触不良 | 清洗天线触点或重新安装天线 |
| 充电故障 | 接触不良 | 检测触片接触情况，更换座充。 |
| | 电池电压过低 | 导致对讲机无充电提示，座充红灯闪烁需等待数分钟后红灯常亮，充电恢复正常 |
| | 电池故障 | 更换电池 |
| | 充电器故障 | 更换充电器 |
| 无法连接到网络 | 信号弱 | 移到开阔地带 |
| | 不在服务区 | 确认网络覆盖范围 |
| | 天线接触不良 | 清洗天线触点或重新安装天线 |
| | 手机卡接触不良 | 清洗手机卡触点和卡座触点 |
| 无法通话 | 手机卡故障 | 检查手机卡 |
| | 达到费用限制 | 请及时缴费 |
| 按键操作无效 | 受到外界干扰 | 取下电池，1分钟后装回重启 |
| 对讲机自动关机 | 电池电量严重不足 | 请充电 |
| | 受到外界干扰 | 重启对讲机 |
- 3
- 4
- 5
- 6